

Αντοχή σε μηχανικές βλάβες:
P1-χαμηλό/P4-υψηλό

Βήματα Εφαρμογής:

1) Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης.
- Στις ρωγμές και αρμούς διαστολής να εφαρμοστεί τοπικά Mariflex®PU30-PU40 με πιστόλι

2) Αστάρι

- Εφαρμόστε αστάρι για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πρόσφυση στην επιφάνεια Mariseal® 710/Mariseal® Aqua Primer
- Κατανάλωση: ~0,2-0,3kg/m² σε μια στρώση

3) Αδιάβροχη Μembrάνη

- Εφαρμόστε αστάρι για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πρόσφυση στην επιφάνεια Mariseal® 460
- Κατανάλωση: ~1,2-2kg/m² σε δυο στρώσεις

Premium Performance **PREMIUM**

Ανθεκτικό σε UV



Υψηλή Βατότητα



Διαπερατότητα Ατμών



Αντοχή σε Ζέστη & Πάγο



1. Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών
2. Mariseal® 710/Mariseal® Aqua Primer
3. Mariseal® 460



Συμβουλές:

1. Το αστάρι και η μεμβράνη πρέπει να εφαρμόζονται με κοντότριχο μοχλό ρολό!

2. Ενίσχυση με πανί σε όλες τις γωνίες για καλύτερα αποτελέσματα!

