

Βήματα Εφαρμογής:

1) Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης.
- Στις ρωγμές και αρμούς διαστολής να εφαρμοστεί τοπικά Mariflex® PU30-40 με πιστόλι

2) Αστάρι

- Εφαρμόστε αστάρι για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πρόσφυση στην επιφάνεια Mariseal® 750
- Κατανάλωση: ~0,2-0,3kg/m² σε μια στρώση

3) Αδιάβροχη μεμβράνη

- Mariseal® 300 εφαρμόζεται με ρολό σε 2-3 στρώσεις μεταξύ της 1ης & 2ης στρώσεις ενισχύουμε ολόκληρη την επιφάνεια με Mariseal® Fabric
- Κατανάλωση: ~ 1,5-2,5kg/m²



1. Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών
2. Mariseal® 750
3. Mariseal® 300
4. Mariseal® Fabric/Mariseal® 300

Χωρίς Διαλύτες



Πιστοποίηση Πόσιμου Νερού



Άοσμο



Αντοχή σε Ζέστη & Πάγο



Συμβουλές:

1. Το Mariseal® 300 είναι διαθέσιμο σε μπλε και γκρι χρώματα!

2. Το αστάρι και η μεμβράνη πρέπει να εφαρμόζονται με κοντότριχο μοχλέρ ρολό!

