

Αντοχή σε μηχανικές βλάβες:
P1-χαμηλή/P4-υψηλή

Βήματα Εφαρμογής:

1) Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης.
- Στις ρωγμές και αρμούς διαστολής να εφαρμοστεί τοπικά Mariflex® PU30-PU40 με πιστόλι

2) Αστάρι

- Εφαρμόστε αστάρι για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πρόσφυση στην επιφάνεια Maripox® 2510

- Κατανάλωση: ~0,2-0,3kg/m² σε ένα στρώμα

3) Επίπεδο Πεζοδρομίου

- Επίστρωση Maricoat® 2000 Αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση.
- Κατανάλωση: ~2,0-4,0kg/m² & χαλαζιακή άμμο ανάλογα με το πάχος της επικάλυψης που απαιτείται.

4) Τελευταίο Στρώμα

- Maripur® 7100
- Εξαιρετικά ανθεκτική, χρωματιστή σκληρή βαφή πολυουρεθάνης
- Κατανάλωση: ~0,3-0,4kg/m²

Κατάλληλο για χώρους στάθμευσης



Ανθεκτικό στην τριβή



Ανθεκτικό σε χημικά



1. Προετοιμασία επιφανειών & επισκευή ρωγμών
2. Maripox® 2510
3. Maricoat® 2000
4. Maripur® 7100



Συμβουλές:

1. Maripur® 7100
Εξερευνήστε τη διαθεσιμότητα άλλων χρωμάτων!

2. Ανακαλύψτε το Maripur® 7200 για εξωτερικές επιφάνειες!

3. Το αστάρι και η μεμβράνη πρέπει να εφαρμόζονται με κοντότριχο μοχλό!

