

**Αντοχή σε μηχανικές βλάβες:
P1-χαμηλό/P4-υψηλό**

Standard Performance **STANDARD**

Βήματα Εφαρμογής:

1) Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης.
- Στις ρωγμές και αρμούς διαστολής να εφαρμοστεί τοπικά Mariflex®PU30-PU40 με πιστόλι

2) Αστάρι

- Εφαρμόστε αστάρι για πατητή τσιμεντοκονία Maripur®7400W
- Κατανάλωση: ~0,15kg/m² σε μια ή δυο στρώσεις

3) Βερνίκια

- Εφαρμόστε προστατευτικό βερνίκι πολυουρεθάνης για πατητή τσιμεντοκονία Maripur®7500 γυαλιστερό/Maripur®7600 ματ
- Κατανάλωση: ~0,15kg/m² σε μία ή δυο στρώσεις

Ανθεκτικό σε UV



Υψηλή Βατότητα



Διαπερατότητα Ατμών



Εφαρμογή με Ψεκασμό



1. Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών
2. Maripur® 7400W
3. Maripur®7500/Maripur®7600



Συμβουλές:

1.Βερνίκια πολυουρεθάνης, με υψηλή αντοχή σε κρούση και τριβή!

2.Σταθερότητα στην έκθεση υπεριώδους ακτινοβολίας!

