

Σύστημα Στεγανοποίησης για Περιοχές Βαρέως Τύπου (Πάρκινγκ-Στάδιο)

Αναμενόμενος χρόνος ζωής:
W2-10 χρόνια
W3-25 χρόνια

Αντοχή σε μηχανικές βλάβες:
P1-χαμηλή/P4-υψηλή

Βήματα Εφαρμογής:

1) Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης.
- Στις ρωγμές και αρμούς διαστολής να εφαρμοστεί τοπικά Mariflex® PU30-PU40 με πιστόλι

Ανθεκτικό σε UV



Υψηλή Βατότητα



Αντοχή σε Ζέστη & Πάγο



2) Αστάρι

- Εφαρμόστε αστάρι για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πρόσφυση στην επιφάνεια Mariseal® 710/Mariseal® Aqua Primer
- Κατανάλωση: ~0,2-0,4kg/m²

3) Αδιάβροχη Μεμβράνη

- Mariseal® 250 εφαρμόζεται με ρολό σε 2 επίπεδα μεταξύ των 2 στρωμάτων ενισχυμένο με Mariseal® Fabric
- Κατανάλωση: ~ 2,5-3,5kg/m²
- Πυριτική άμμος φούρνου εκπομπής (0,1-0,3mm) όταν το Mariseal® 250 είναι ακόμα υγρό αφαιρέστε την υπερβολική πυριτική άμμο και εφαρμόστε το βαρέως τύπου τελευταίο στρώμα

5) Τελευταίο στρώμα

- Mariseal® 420 - UV σταθερό αλειφατικό PU επίστρωση, υψηλής βατότητας, εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις
- Κατανάλωση: ~0,4-0,6kg/m²



1. Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών
2. Mariseal® 710/ Mariseal® Aqua Primer
3. Mariseal® 250
4. Mariseal® Fabric/Mariseal® 250
5. Mariseal® 420



Συμβουλές:

1. Mariseal® 420
Ανακαλύψτε τη διαθεσιμότητα άλλων χρωμάτων!

2. Το αστάρι και η μεμβράνη πρέπει να εφαρμόζονται με κοντότριχο μοχλό!

