

Αντοχή σε μηχανικές βλάβες: P1-χαμηλό/P4-υψηλό

Βήματα Εφαρμογής:

1) Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης.
- Στις ρωγμές και αρμούς διαστολής να εφαρμοστεί τοπικά Mariflex®PU30-PU40 με πιστόλι

2) Αστάρι

- Για απορροφητικά υποστρώματα προτείνεται ένα χέρι Mariseal® 800
Για μη απορροφητικά υποστρώματα δε χρειάζεται αστάρι
- Κατανάλωση: ~0,2-0,3kg/m² σε μία ή δυο στρώσεις

3) Βερνίκια

- Εφαρμόστε την αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη με μεγάλη αντοχή στην κρούση και την τριβή Maripur®7700 γυαλιστερό/Maripur®7800 ματ
- Κατανάλωση: ~0,1-0,2kg/m² σε μία στρώση
- Κατανάλωση: ~0,1-0,12kg/m² σε μία στρώση

Ανθεκτικό σε UV



Αντοχή σε Ζέστη & Πάγο



Διαπερατότητα Ατμών



Εφαρμογή με Ψεκασμό



1. Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών
2. Mariseal®800
3. Maripur®7700/Maripur®7800



Συμβουλές:

1.Βερνίκια πολυουρεθάνης, με υψηλή αντοχή σε κρούση και τριβή!

2.Σταθερότητα στην έκθεση υπεριώδους ακτινοβολίας!

