

Αντοχή σε μηχανικές βλάβες:
P1-χαμηλό/P3-υψηλό

Premium Performance

PREMIUM

Ανθεκτικό σε UV



Ανθεκτικό σε Μύκητες & Βακτήρια



Αντοχή σε Ζέστη & Πάγο



Διαπερατότητα Ατμών



Βήματα Εφαρμογής:

1) Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης
- Στις ρωγμές και αρμούς διαστολής να εφαρμοστεί τοπικά Mariflex® PU30-PU40 με πιστόλι

2) Αστάρι

- Εφαρμόστε αστάρι για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πρόσφυση στην επιφάνεια Mariseal® Aqua Primer
- Κατανάλωση: ~0,2-0,3kg/m² σε ένα στρώμα

3) Αδιάβροχη Μεμβράνη

- Mariseal® 250W εφαρμόζεται με ρολό ή με μηχανή ψεκασμού σε 2 με 3 στρώσεις (προαιρετική η χρήση MARISEAL® FABRIC)
- Με συνολική Κατανάλωση: ~1,4-2kg/m²

4) Τελευταίο Στρώμα

- Mariseal® 400W αλειφατική επίστρωση με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντοχή στην οικιακή κυκλοφορία πεζών. Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις
- Κατανάλωση: ~0,3kg/m²



1. Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών
2. Mariseal® Aqua Primer
3. Mariseal® 250W
4. Mariseal® 400W



1. Mariseal® 400W
Ανακαλύψτε τη διαθεσιμότητα άλλων χρωμάτων!

2. Το αστάρι και η μεμβράνη πρέπει να εφαρμόζονται με κοντότριχο μοχλό ρολό!

Συμβουλές:

